


Stacja ładowania Etreel Inch

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay
2. Ładowanie za pomocą karty RFID
3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl



Mennekes
(Type 2)

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie tą samą metodą, którą rozpocząłeś.


ETREL



1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay



1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.



1.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.



Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay


1.3

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz „Rozpocznij ładowania” obok wybranego złącza.



1.4

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.



1.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay


1.6

Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij Zatrzymaj.

**1.7**

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.


WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




2. Ładowanie za pomocą karty RFID

2.1


Kliknij w wyświetlacz stacji ładowania.

**2.2**

Po wyświetlenie się opcji, wybierz kartę RFID.

**2.3**


Przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do wyświetlacza stacji ładowania.



Ładowanie za pomocą karty RFID

2.4


Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania

**2.5**

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.



Ładowanie za pomocą karty RFID


2.6

Aby zakończyć ładowanie, przyłóż i przytrzymaj ponownie kartę RFID do czytnika znajdującego się obok wyświetlacza ładowarki.

**2.7**

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.


WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.1

Wejść na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Log in” znajdującej się po lewej stronie ekranu.




2 KROK



Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.

3.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.




3.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję „Rozpocznij ładowanie”.



3.5


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie
internetowej www.greenwaypolska.pl

3.6 Aby zakończyć ładowanie,
w Portalu Klienta kliknij Zatrzymaj.



3.7 Odłącz przewód od pojazdu
a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

