

Stacja szybkiego ładowania Axon Easy


1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay
2. Ładowanie za pomocą karty RFID
3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl



CCS2




CHAdeMO



Mennekes
(Type 2)



Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie
tą samą metodą, którą rozpocząłeś.



1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay



1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.



1.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.



Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay


1.3

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz "Rozpocznij ładowanie" obok wybranego złącza.




1.4

Stacja przeprowadzi trwającą ok. 5 sekund autoryzację. Po jej zakończeniu, wybierz przewód, którym chcesz ładować i podłącz go do samochodu.



1.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.6


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij Zatrzymaj.



1.7

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

2. Ładowanie za pomocą karty RFID


2.1

Przyłóż kartę RFID do czytnika znajdującego się pod wyświetlaczem stacji ładowania.



2.2


Stacja przeprowadzi trwającą ok. 5 sekund weryfikację. Po jej zakończeniu, wybierz przewód, którym chcesz ładować i podłącz go do samochodu.



Ładowanie za pomocą karty RFID


2.3

Stacja poprosi Cię o potwierdzenie złącza, którym chcesz ładować. W tym celu, kliknij czerwony przycisk znajdujący się na nim.



2.4


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

2.5

Aby zakończyć ładowanie, przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do czytnika znajdującego się pod ekranem stacji ładowania, a następnie naciśnij ponownie czerwony przycisk znajdujący się nad złączem, którym się ładujesz.




Ładowanie za pomocą karty RFID

2.6

Odłącz przewód od pojazdu
i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Zaloguj się” znajdującej się po lewej stronie ekranu.



3.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie
internetowej www.greenwaypolska.pl


3.3

Podłącz wybrany przewód
do samochodu




3.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję
„Rozpocznij ładowanie”.



3.5



Stacja przeprowadzi trwającą ok. 5
sekund autoryzację. Po jej zakończeniu,
wybierz przewód, którym chcesz ładować
i podłącz go do samochodu.



Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.6


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

3.7

Aby zakończyć ładowanie, w Portalu Klienta kliknij "Przerwij ładowanie".





Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie
internetowej www.greenwaypolska.pl

3.8

Odłącz przewód od pojazdu
i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



UWAGA! W sytuacji awaryjnej można w każdej chwili przerwać ładowanie, wciskając czerwony przycisk awaryjny znajdujący się pod wyświetlaczem stacji ładowania. Po wciśnięciu przycisku należy go obrócić i pociągnąć tak, aby powrócił do pierwotnego ułożenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.