

Instrukcja obsługi stacji ładowania




Enelion Stilo

- 1 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z kodem QR
- 2 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z wyborem stacji na mapie
- 3 Ładowanie za pomocą karty RFID
- 4 Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
- 5 Ładowanie jednorazowe

1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR


1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.




1.2

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu.



1.3

W aplikacji kliknij na niebieską ikonkę kodu QR (znajduje się w prawym dolnym rogu). Zeskanuj kod z naklejki, znajdującej się nad interesującym Cię złączem.



1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR

1.4


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

1.5


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



1.6

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

2.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.



2.2

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.

1 KROK




2 KROK



2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie


2.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu.




2.4

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz "Rozpocznij ładowanie" obok wybranego złącza.



2.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

2.6


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



2.7

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

3. Ładowanie za pomocą karty RFID


3.1

Przyłóż i potrzymaj kartę RFID do panelu znajdującego się w górnej części stacji ładowania.




3.2

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu.



3.3

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie zaświecenie się na zielono paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

3. Ładowanie za pomocą karty RFID

3.4


Aby zakończyć ładowanie
wybierz opcję "STOP CHARGE".



3.5

Odłącz przewód od pojazdu.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.



4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

4.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Zaloguj się” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

2
KROK


1
KROK



Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.

4.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


4.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu.




4.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję "Rozpocznij ładowanie".



4.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


4.6

Aby zakończyć ładowanie, w Portalu Klienta kliknij "Zatrzymaj".

**4.7**

Odłącz przewód od pojazdu.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

5. Ładowanie jednorazowe

5.1


Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu.



5.2


Wejdź na stronę: client.greenwaypolska.pl, a następnie kliknij "Ładowanie jednorazowe".

Kliknij tutaj



5.3


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji "Wybierz" znajdującej się obok nazwy przewodu.



5. Ładowanie jednorazowe


5.4

Wybierz interesujące Cię złącze.



5.5


Wprowadź dane karty.



Wprowadź
dane

5.6

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

5. Ładowanie jednorazowe

5.7

Aby zakończyć ładowanie kliknij "Zakończ sesję ładowania".


Kliknij tutaj



5.8

Odłącz przewód od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.



GreenWay Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c
81-537 Gdynia

tel. +48 58 325 10 77

greenwaypolska.pl