

# Instrukcja obsługi stacji ładowania



## Ensto Chago Pro

- 1 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z kodem QR
- 2 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z wyborem stacji na mapie
- 3 Ładowanie za pomocą karty RFID
- 4 Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
- 5 Ładowanie jednorazowe

# 1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR


1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.




1.2

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.



1.3


W aplikacji kliknij na niebieską ikonkę kodu QR (znajduje się w prawym dolnym rogu). Zeskanuj kod z naklejki, znajdującej się pod interesującym Cię złączem.



## 1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR

### 1.4


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.



**WAŻNE!** Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

### 1.5


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



### 1.6

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

**WAŻNE!** Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

## 2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

### 2.1


Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.




### 2.2

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.

#### 1 KROK




#### 2 KROK



## 2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie


### 2.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.




### 2.4

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz „Rozpocznij ładowania” obok wybranego złącza.



### 2.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.




**WAŻNE!** Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

## 2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

### 2.6

Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



### 2.7

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

**WAŻNE!** Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

### 3. Ładowanie za pomocą karty RFID

3.1

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.




3.2

Przyłóż kartę RFID do czytnika znajdującego się pod wyświetlaczem stacji ładowania.



3.3

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie zaświecenie się na niebiesko paska LED znajdującego się na samej górze stacji ładowania.



**WAŻNE!** Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

### 3. Ładowanie za pomocą karty RFID

3.4

Aby zakończyć ładowanie, przyłóż i przytrzymaj ponownie kartę RFID do czytnika kart RFID znajdującego się na boku stacji ładowania.



3.5

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

**WAŻNE!** Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.




## 4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej [www.greenwaypolska.pl](http://www.greenwaypolska.pl)

### 4.1


Wejdź na stronę [driver.greenwaypolska.pl](http://driver.greenwaypolska.pl) a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Zaloguj się” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

2  
KROK

1  
KROK




Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.



### 4.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



## 4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej [www.greenwaypolska.pl](http://www.greenwaypolska.pl)


### 4.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.




### 4.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję "Rozpocznij ładowanie".



### 4.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




**WAŻNE!** Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

## 4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej [www.greenwaypolska.pl](http://www.greenwaypolska.pl)

### 4.6

Aby zakończyć ładowanie, w Portalu Klienta kliknij "Zatrzymaj".



### 4.7

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

**WAŻNE!** Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

## 5. Ładowanie jednorazowe

5.1

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.




2  
KROK



5.2


Wejdź na stronę: [client.greenwaypolska.pl](http://client.greenwaypolska.pl), a następnie kliknij "Ładowanie jednorazowe".

Kliknij  
tutaj



5.3

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



## 5. Ładowanie jednorazowe


### 5.4

Wybierz interesujące Cię złącze.



### 5.5


Wprowadź dane karty.



Wprowadź dane

### 5.6

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.



**WAŻNE!** Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

## 5. Ładowanie jednorazowe

5.7

Aby zakończyć ładowanie kliknij "Zakończ sesję ładowania".


Kliknij tutaj



5.8

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

**WAŻNE!** Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.



GreenWay Polska Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 3c  
81-537 Gdynia

tel. +48 58 325 10 77

[greenwaypolska.pl](http://greenwaypolska.pl)