

Instrukcja obsługi stacji ładowania




- 1 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z kodem QR
- 2 Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay z wyborem stacji na mapie
- 3 Ładowanie za pomocą karty RFID
- 4 Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
- 5 Ładowanie jednorazowe

1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR


1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.




1.2

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.



1.3


W aplikacji kliknij na niebieską ikonkę kodu QR (znajduje się w prawym dolnym rogu). Zeskanuj kod z naklejki, znajdującej się z lewej strony złącza.



1. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z kodem QR

1.4


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.



WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

1.5


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



1.6

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

2.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.



2.2

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.

1 KROK




2 KROK



2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie


2.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.




2.4

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz „Rozpocznij ładowania” obok wybranego złącza.



2.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

2. Proces ładowania za pomocą aplikacji Greenway z wyborem stacji na mapie

2.6


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij "Zakończ ładowanie".



2.7

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

3. Ładowanie za pomocą karty RFID

3.1

Kliknij w wyświetlacz stacji ładowania.



3.2


Przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do wyświetlacza stacji ładowania.

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.



3.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.



3. Ładowanie za pomocą karty RFID

3.5

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.


3.6

Aby zakończyć ładowanie, przyłóż i przytrzymaj ponownie kartę RFID do czytnika znajdującego się obok wyświetlacza ładowarki.

3.7

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.



4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

4.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Zaloguj się” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

2
KROK


1
KROK



Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.

4.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


4.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu
a następnie do stacji ładowania.



4.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję „Rozpocznij ładowanie”.



4.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu na wyświetlaczu stacji ładowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.


WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii predkość ładowania znacznie spada.



4. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


4.6

Aby zakończyć ładowanie, w Portalu Klienta kliknij "Zatrzymaj".

**4.7**

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.




W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.

5. Ładowanie jednorazowe

5.1


Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.



5.2


Wejdź na stronę: client.greenwaypolska.pl, a następnie kliknij "Ładowanie jednorazowe".

Kliknij tutaj



5.3


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.



5. Ładowanie jednorazowe


5.4

Wybierz interesujące Cię złącze.



5.5


Wprowadź dane karty.



Wprowadź
dane

5.6

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na niebiesko paska LED, znajdującego się na samej górze stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

5. Ładowanie jednorazowe

5.7

Aby zakończyć ładowanie kliknij „Przerwij ładowanie”.


Kliknij tutaj



5.8

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.



W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią dostępną 24/7 pod numerem **+48 58 325 10 77**.



GreenWay Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c
81-537 Gdynia

tel. +48 58 325 10 77

greenwaypolska.pl